



















EN User Manual. Please note All the functions in this manual should be operated in Standby Mode. **Tips:** Press END  go back to the Standby Mode **Make a call** Input the numbers, Press Send1  or Send2 .

Answer a Call Press Send1  or Send2 . **Tips:** Down Key to volume down. Up Key to volume up. To unlock the keypad Left Soft Key >*. **Call center** Press OK>>OK. **Call history** You can select GSM Card Call history. **Missed Calls** Press OK>>OK>1. Display your recent missed numbers. **Dialed Calls** Press OK>>OK>2. Display your recent dialed numbers. **Received Calls** Press OK>>OK>3. Display your recent answered numbers. **Delete call logs** Press OK>>OK>4. You could delete all the records of the Dialed, Received, Missed and Rejected.

Phonebook To browse the name card holder, store, edit and delete the names and phone numbers in the phone and SIM card. Press OK> >OK. **Messaging** To receive and send the message. Press OK>>OK. **Write Message** To write new message. **Inbox** Store the SMS and Push message. **Outbox** Store the SMS you've sent in failure. **Drafts** Store the SMS you've edited. **Sent messages** Store your sent messages **SMS settings** You can set the storage location, SIM card SMS Settings, View the status. **Tips:** Press # to select the desired input methods. Press * to input symbols. **FM Radio** You can listen to Fm radio freely. Press OK > >OK.  key to volume down.  key to volume up. **Shortcuts** You can add, edit, delete function. Press up key can enter the shortcut function you choosing. Press OK>>OK. **Calculator** Press OK> >3>OK. **Settings** You can customize the settings, such as time and date, language, Security settings, restore factory settings etc. **Tips:** Restore factory set password is 0000. Press OK>>OK. **Ring settings** Press OK> >OK. Choose the Options To customize the ring settings options>customize>OK. **Caution!** Using the wrong type of battery, there is a danger of explosion. Must be in accordance with the disposal of used batteries.

LV Instrukcija. Lūdzu, ņemiet vērā Visas šajā rokasgrāmatā minētās funkcijas jāizmanto gaidīšanas režīmā. **Padoms:** Nospiediet taustiņu END , lai atgrieztos gaidīšanas režīmā. **Veikt zvanu** Ievadiet ciparus, nospiediet Send1  vai Send2 . **Atbildēt uz zvanu** Nospiediet Send1  vai Send2 . **Padoms:** Taustiņš "Lejup", lai samazinātu skaļumu. Taustiņš "Augšup", lai palielinātu skaļumu. Lai atbloķētu tastatūru:

nospiediet Kreiso Izvēles Taustiņu >*. **Zvanu centrs** Nospiediet OK> >OK. Zvanu vēsture Jūs varat izvēlēties zvanu vēsturi uz GSM kartes. **Neatbildētie zvani** Nospiediet OK> >OK>1. Tiks parādīti jūsu pēdējie neatbildētie zvani. **Veiktie zvani** Nospiediet OK> >OK>2. Tiks parādīti jūsu pēdējie veiktie zvani. Saņemtie zvani: Nospiediet OK>>OK>3. Tiks parādīti jūsu pēdējie atbildētie zvani. **Dzēst zvanu žurnālus** Nospiediet OK> >OK>4. Jūs varat izdzēst visus ierakstus no veikto, saņemto, neatbildēto un noraidīto zvanu sarakstiem. **Tālruņa grāmata** Paskatīties katalogu, saglabāt, rediģēt un dzēst vārdus un tālrunu numurus sava tālruņa un SIM kartēs. Nospiediet OK> >OK. **Ziņojumi** Nosūtīt un saņemt ziņas. Nospiediet OK> >OK. **Uzrakstīt ziņu** Uzrakstīt jaunu ziņu. **Ienākošās** Saglabāt SMS un Push ziņas. **Izejošās** Saglabāt SMS, ko jūs nosūtījāt kļūdas dēļ. **Melnraksti** Saglabāt SMS, kuras jūs rediģējāt. **Nosūtītās ziņas** Saglabāt nosūtītās ziņas. **SMS iestatījumi** Jūs varat iestatīt SMS saglabāšanas vietu. SMS iestatījumi SIM kartei. Statusa apskate. **Padoms:** Nospiediet taustiņu #, lai izvēlētos vēlamo ievades metodi. Nospiediet taustiņu *, lai ievadītu rakstzīmes. **FM radio** Jūs varat klausīties bezmaksas FM - radio. Nospiediet OK> >OK. Skaļuma samazināšanas poga . Skaļuma palielināšanas poga . **Saīsnes** Jūs varat pievienot, rediģēt, dzēst funkcijas. Nospiežot taustiņu "Augšup", jūs varat ievadīt izvēlēto saīsnes funkciju. Nospiediet OK> >OK. **Kalkulators** Nospiediet OK> >3>OK. **Iestatījumi** Jūs varat konfigurēt iestatījumus, piemēram, laiku un datumu, valodu, drošības iestatījumus, atjaunot noklusētos uzstādījumus, utt. **Padoms:** Parole, lai atjaunotu noklusējuma, ir 0000. Nospiediet OK> >OK. **Zvana iestatījumi** Nospiediet OK> >OK. Izvēlieties Options, lai izvēlētos zvana iestatījuma funkcijas, izvēlieties>costumize>OK. **Uzmanību!** Izmantojot nepareiza veida akumulatoru, pastāv eksplozijas draudi. Eksploatācija saskaņā ar izlietotu bateriju utilizāciju. **LT Instrukcija.** **Atkreipkite dėmesį** Visos funkcijos šiame vadove turėtų veikti budėjimo režimu. **Patarimas:** Paspauskite mygtuką END , jei norite sugrįžti į laukimo režimą. **Atliekant skambutį** Įveskite skaičius, paspauskite Send1  arba Send2 . **Norėdami atsiliiepti** į skambutį, paspauskite Send1  arba Send2 . **Patarimas:** Mygtukas "Žemyn" sumažinti garsumą. Mygtukas "Aukštyn" padidinti garsumą. Norėdami atrakinti klaviatūrą: Paspauskite kairią pasirinkimo mygtuką > *. **Skambučių centras**

Паспаuskite OK > > OK. **Skambučių istorija** Galite pasirinkti GSM kortelėje skambučių istoriją. **Praleisti skambučiai** Paspauskite OK > > OK > 1. Rodyti Jūsų paskutinius praleistus skambučius. Rinktus numerius Paspauskite OK > > OK > 2. Rodyti Jūsų paskutinius rinktus numerius. **Gauti skambučiai** Paspauskite OK > > OK > 3. Rodyti Jūsų paskutinius atsakytus skambučius. **Ištrinti skambučių žurnalus** Paspauskite OK > > OK > 4. Jūs galite ištrinti visus rinktus numerius, praleistų ir atmetus įrašus. **Telefono knyga** Peržiūrėti nustatytų kortelės turėtojo, saugoti, redaguoti pavadinimą ir trinti vardus ir telefono numerius savo telefoną ir SIM kortelę. Paspauskite OK > > OK. **Žinutės** siųsti ir gauti žinutes. Paspauskite OK > > OK. **Siųsti žinutę** Siųsti naują žinutę. **Gautos žinutės** Išsaugoti SMS, išsiųstos žinutės Išsaugoti SMS, kurią Jūs išsiuntėt per klaidą. **Juodraštis** Išsaugoti SMS, kurią Jūs redagavo. **Siunčiamos žinutės** Išsaugoti siunčiamas žinutes. **SMS parametrai** Galite nustatyti saugojimo vietą. SIM-kortelė. SMS parametrus, peržiūrėti statusą. **Patarimas:** Paspauskite mygtuką #, kad pasirinktumėte norimą įvesties būdą. Paspauskite mygtuką * ir įveskite simbolius. **FM-radijo** Jūs galite klausytis nemokamai FM-radijo. Paspauskite OK > > OK. Garso sumažinimo mygtukas . Garso padidinimo mygtukas . **Parametrai** Galite pridėti, redaguoti, trinti funkcijas. Paspauskite mygtuką "Aukštyn", greito pasirinkimo funkcijos įvestumui. Kai Jūs pasirinksite, paspauskite OK > > OK. **Kalkuliatorius** Paspauskite OK > > 3 > OK. Galite konfigūruoti nustatymus, pavyzdžiui, laiką ir datą, kalbos, saugumo nustatymai, atkurti numatytuosius parametrus, ir t.t. **Patarimas:** Slaptažodis atkurti numatytiems parametrus yra 0000. Paspauskite OK > > OK. **Skambučio parametrai** Paspauskite OK > > OK. Pasirinkite galimybes. Norėdami pasirinkti skambėjimo nustatymo funkcijos pasirinkti > customize > OK. **RU Instrukcija.** **Požaluysta, обратите внимание** Все функции в этой инструкции должны использоваться в режиме ожидания. **Совет:** Нажмите кнопку END , чтобы вернуться в режим ожидания. **Сделать звонок** Введите цифры, нажмите Send1 или Send2 . Ответить на звонок нажмите Send1 или Send2 . **Совет:** Кнопка "Вниз" для уменьшения громкости. Кнопка "Вверх" для увеличения громкости. Чтобы разблокировать клавиатуру нажмите Левую Мягкую Кнопку > *. **Центр звонков** Нажмите OK > > OK. **История звонков** Вы можете

выбрать историю звонков на GSM карте. **Пропущенные вызовы** Нажмите OK > > OK > 1. Отобразить ваши последние пропущенные номера. **Набранные номера** Нажмите OK > > OK > 2. Отобразить ваши последние набранные номера. **Принятые звонки** Нажмите OK > > OK > 3. Отобразить ваши последние отвеченные номера. **Удалить журналы вызовов** Нажмите OK > > OK > 4. Вы можете удалить все записи из списка набранных, принятых, пропущенных и отклоненных звонков. **Телефонная книга** Просмотреть каталог, сохранять, редактировать и удалять имена и телефонные номера из телефона и из SIM- карты. Нажмите OK > > OK. **Сообщения** Получать и отправлять сообщения. Нажмите OK > > OK. **Написать сообщение** Написать новое сообщение. **Входящие** Сохранить SMS и Push сообщения. **Исходящие** Сохранить SMS, которое Вы отправили по ошибке. **Черновики** Сохранить SMS, которое Вы отредактировали. Отправленные сообщения Сохранить отправленные сообщения. **SMS настройки** Вы можете установить место сохранения SMS, Настройки SMS для SIM карты, Просмотр состояния. **Совет:** Нажмите клавишу # для выбора желаемого способа ввода. Нажмите * для ввода символов. **FM-радио** Вы можете бесплатно слушать FM-радио. Нажмите OK > > OK. Кнопка уменьшения громкости. Кнопка увеличения громкости. **Ярлыки** Вы можете добавлять, редактировать, удалять функции. Нажав кнопку "Вверх", можно ввести выбранную функцию быстрого доступа. Нажмите OK > > OK. **Калькулятор** Нажмите OK > > 3 > OK. **Настройки** Вы можете настроить такие параметры, как время и дата, язык, параметры безопасности, восстановить настройки по умолчанию, и т.д. **Совет:** Пароль для восстановления настроек по умолчанию 0000. Нажмите OK > > OK. **Настройки звонка** Нажмите OK > > OK. Выберите Options. Для выбора опций настроек звонка, выберите > customize > OK.