



## USER MANUAL

Google, Android, Google Play are trademarks of Google Inc.



## YOUR CELL PHONE



### INSERT SIM CARD

The phone is a Dual SIM mobile phone allowing you to use the facility of two networks.

To insert USIM/SIM card(s):

1. Switch off the mobile phone and remove the rear cover and battery.
2. Insert the USIM/SIM card correctly in the card slot(s).
3. Finally insert the battery and put the rear cover back on, check it is pressed correctly. Turn the device on.
4. To manage USIM/SIM cards follow [Settings]-[SIM cards].

### INSERT MEMORY CARD

1. Power off the mobile phone, then remove the rear cover and battery.
2. Insert the memory card into the slot.
3. Finally insert the battery and put the rear cover back on, check it is pressed correctly. Turn the device on.

With this device use only compatible, certified in EU, microSD/microSDHC memory cards. Incompatible memory cards may damage the card or the device and corrupt the data stored in the card.

### USING THE TOUCH SCREEN

You can use the touch screen in the following ways:

**Touch:** acts on items on the screen, such as application and settings icons, to type letters and symbols using the onscreen keyboard, or to press onscreen buttons.

**Touch and hold:** touch and hold an item on the screen until an action occurs.

**Drag:** touch and hold an item and move your finger on the screen until you reach the target position.

**Swipe or slide:** quickly slide your finger across the surface of the screen, (without dragging an item). For example, slide the screen up or down to scroll a list.

**Double-tap:** tap quickly twice on a webpage, map, or other screen to zoom. For example, double-tap a section of a webpage in Browser to zoom that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to control the Camera zoom, in Maps, and in other applications.

**Pinch:** in some applications you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in).

**Rotate the screen:** on most screens, the orientation of the screen changes as you rotate it. You can turn this feature on and off.

### USING THE PHONE'S BUTTONS

The phone's buttons and soft buttons offers a lot of functions and shortcuts.

**Menu key.** Press: Displays recently used applications and your open website tabs. Press and hold: Opens a menu of available options.

**Home key.** Press: Opens the Home screen. Press and hold: Opens the Google™ app.

**Back key.** Press: Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.

### CONNECT TO NETWORKS AND DEVICES

Your phone can connect to a variety of networks and devices, including Wi-Fi, GPRS, Bluetooth, devices, such as headsets. You can also transfer files to/from your PC through the data cable.

#### Access to mobile data

To configure your Internet:

1. To turn on and manage your mobile data go to [Settings]-[Wireless & Networks]-[Data usage] switch to your sim card, turn on cellular data.
2. To change or check access point names of your operator go to [Settings]-[Wireless & Networks]-[More]-[Cellular networks]-[Access Point Names].

APN settings are provided automatically in SIM card. If any problems appear to connect to mobile data connection, please, check your operators APN settings in their Web page or contact your operator directly.

#### Access Internet via Wi-Fi

To browse the Internet via Wi-Fi:

1. Go to: [Settings]-[Wi-Fi], turn it on.
2. Next, select the Wi-Fi connection listed under Wi-Fi networks. If the Wireless access point is secured, it may be required to enter a password to access the network.

#### Pair With Bluetooth Devices

1. Go to: [Settings]-[Bluetooth] to turn it on. Your phone scans and displays the Bluetooth devices in range.
2. Tap Search for Devices. Also set Bluetooth preferences from here.
3. Touch the ID of the other device in the list in Settings to pair them. If you are prompted for a password, enter the password as suggested on the devices to be paired.

### HEALTH AND SAFETY PRECAUTIONS

#### SAR Compliance

Your phone is designed not to exceed the limits of emission of radio waves recommended by international guidelines.

SAR (specific absorption rate) is the measurement of body-absorbed RF quantity when the phone is in use. SAR value is ascertained according to the highest RF level generated during laboratory tests.

The SAR value of the phone may depend on factors such as proximity to the network tower, use of accessories or other accessories.

The highest SAR value of the device at the head and body are 0.630W/kg and 1.445W/kg respectively averaged over 10 g of human tissue.

#### SAR Recommendations

Use a wireless hands-free system (headphone, headset) with a low power Bluetooth emitter.

Make sure the cell phone has a low SAR.

Please keep your calls short and use SMS whenever more convenient. This advice applies especially to children, adolescents and pregnant women.

Prefer to use your cell phone when the signal quality is good. People having active medical implants should preferably keep the cell phone at least 15 cm away from the implant.

Maintain a preferable distance of 15 mm from the device.

#### Safety Information

Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred. Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard. Disassembling device may damage it or may cause injury to you. If it is damaged, malfunctions, or comes in contact with liquid, contact Just5 Service Center or an Authorized Service Provider. Only authorized service providers shall replace battery. The charger and adapter are intended for indoor use only. Be very careful with children and your phone. The phone contains small parts that could be swallowed or cause shocking.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

FREEDOM C105|QUAD CORE 1.25GHz|ANDROID™ 7.0

**Device size:** 143x71.7x9.3 mm  
**Weight (with battery):** 133 g  
**SIM:** 2 Micro-SIM, Dual Standby  
**4G Bands:** LTE 1/3/7/20  
**3G Frequency:** WCDMA 900/2100 MHz  
**2G Frequency:** GSM 900/1800 MHz  
**Chipset Platform:** MT6737, 64-bit, Cortex-A53  
**CPU:** Quad Core 1.25GHz  
**GPU:** Mali-T720 MP1, 650MHz  
**Operating system:** Android 7.0 Nougat  
**Display:** 5" IPS HD 720x1280 px, 2.5D Crystal  
**Touch panel:** 2 touch, Capacitive  
**Cameras:** 8MP AF (rear) + 5MP FF(front)  
**Video:** 720p@30fps  
**Supports:** GPRS, WCDMA, LTE, GPS, FM  
**WLAN:** Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot  
**Bluetooth:** v4.0, A2DP, EDR, LE  
**Sensors:** Proximity, Light, Accelerometer  
**Internal memory:** 1GB RAM + 8GB ROM  
**Memory card:** microSD/MicroSDHC, up to 64GB  
**Battery:** Li-ion 2000mAh  
**Standby time:** 2G/3G/4G up to 250h  
**Talk time:** 2G up to 10h  
**A/C adapter:** 5V 1A  
**Headset:** 3.5 mm  
**USB:** MicroUSB v2.0

## TAVS MOBILAIS TĀLRUNIS



### IEVIETOJIET SIM KARTI

Telefons atbalsta divu SIM karšu darbību, kas ļauj vienlaicīgi izmantot divu dažādu tīklu pakalpojumus.

Lai ievietotu USIM/SIM karti (kartes):

1. Izsēdīziet mobilo telefonu, noņemiet aizmugurējo pārsegu un izņemiet bateriju.
2. Pareizi ievietojiet USIM/SIM karti taj paredzētajā vietā.
3. Ievietojiet bateriju un uzlieciet atpakaļ aizmugurējo pārsegu, pārbaudiet vai tas ir nofiksējies. Iesēdīziet ierīci.
4. Lai pārvaldītu USIM/SIM kartes dodieties [Iestatījumi]-[SIM kartes].

### IEVIETOJIET ATMIŅAS KARTI

1. Izsēdīziet mobilo telefonu, noņemiet aizmugurējo pārsegu un izņemiet bateriju.
2. Ievietojiet tam paredzētajā slotā atmiņas karti.
3. Ievietojiet bateriju un uzlieciet atpakaļ aizmugurējo pārsegu, pārbaudiet vai tas ir nofiksējies. Iesēdīziet ierīci.

Šajā ierīcē izmantojiet tikai atbilstošas, sertificētas EU, microSD/microSDHC atmiņas kartes. Neatbilstošas atmiņas kartes var sabojāt karti vai ierīci, kā arī bojāt kartē glabātos datus.

### SKĀRIENJŪTĪGĀ EKRĀNA IZMANTOŠANA

Varat izmantot skārienjūtīgo ekrānu šādos veidos:

**Pieskāriens:** lai aktivizētu kādu programmu, nospiestu ekrāna taustiņu vai ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarīeties attiecīgajam elementam.

**Pieskarīeties un turiet nospiestu:** pieskarīeties un turiet vienību, līdz notiek darbība.

**Velciet:** pieskarīeties un turiet vienību, pārvietojot pirkstu pa ekrānu, līdz sasniedzat vēlamo atrašanās vietu.

**Slīdiniet:** ātri pārslidiniet pirkstu pāri ekrāna virsmai (neizvēloties vienību). Piemēram, ritiniet ekrāna saturu uz augšu vai leju, lai apskatītu sarakstu.

**Pieskarīeties divreiz:** ātri noklikšķiniet uz mājaslapas, kartes vai cita ekrāna, lai to pietuvinātu. Piemēram, divreiz noklikšķiniet uz mājaslapas pārliūķprogrammā, lai izvēlēto sadaļu pieliecinātu ekrāna izmērā. Varat arī pieskarties divreiz, lai kontrolētu kameras pietuvinājumu, kartes un citas aplikācijas.

**Savilkšana:** dažās aplikācijās iespējams pietuvināt un attālināt, novietojot uz ekrāna reizē divus pirkstus un velkot tos kopā (lai attālinātu) vai projām vienu no otra (lai pietuvinātu).  
**Ekrāna rotācija:** ekrāna novietojums mainās, kad to pagriežat. Šo funkciju iespējams ieslēgt un izslēgt.

### TELEFONA TAUSTIŅU IZMANTOŠANA

Skārienjūtīgajiem taustiņiem telefona apakšējā daļā ir piesaistītas sekojošas funkcijas.

**Izvēlnes taustiņš.** Nospiediet: Attēlo nesens lietotās lietotnes un atvērtu tīmekļa lappušu cilnes. Nospiediet un turiet: Atver pieejamo iespēju izvēlni.

**Mājas taustiņš.** Nospiediet: Atver sāku ma ekrānu. Nospiediet un turiet: Atver Google™ lietotni.

**Atpakaļ.** Nospiediet: Atgriežas uz iepriekšējo ekrānu. Arī aizver iznirstošos elementus, piemēram, izvēlnes, dialoglogus un ekrāna tastatūru.

### SAVIEŅOJUMI AR TĪKLIEM UN CITĀM IEKĀRTĀM

Telefons var savienoties ar dažādiem tīkliem un iekārtām, ieskaitot Wi-Fi, GPRS, Bluetooth ierīcēm (piemēram bezvadu austiņām), mobilo datu apraidei. Tāpat ir iespējams pārsūtīt dokumentus vai failus no/uz datoru, izmantojot datu kabeli.

#### Savienojums ar mobilo internetu

Lai pieslēgtos internetam:

1. Dodieties uz [Iestatījumi]-[Bezvadu pakalpojumi un tīkli]-[Datu savienojums] pārlēdzieties uz sim karti un ieslēdziet Mobilos datus.
2. Lai izmainītu vai pārbaudītu savu datu pieejas punktu dodieties: [Iestatījumi]-[Bezvadu pakalpojumi un tīkli]-[Vairāk]-[Mobbile tīkli]-[Piekļuves punktu nosaukumi].

Pēc noklusējuma Piekļuves punktu nosaukumi un to iestatījumi ir nodrošināti SIM kartē. Ja rodas problēmas mobilo datu piekļuvei, pārbaudiet Piekļuves punktu iestatījumus izmantotā operatora mājas lapā, var arī sazināties ar savu operatoru.

#### Pieeja bezvadu internetam (Wi-Fi)

Lai izmantotu Wi-Fi:

1. Dodieties uz [Iestatījumi]-[Bezvadu pakalpojumi], tad izvēlieties [Wi-Fi].
2. Ieslēdziet Wi-Fi, izvēlieties Wi-Fi savienojumu no pieejamajiem Wi-Fi tīkliem. Ja pieejamais bezvadu tīkls ir aizsargāts, var tikt pieprasīts ievadīt paroli, lai piekļūtu bezvadu internetam.

#### Savienojumi ar Bluetooth ierīcēm

1. Dodieties uz [Iestatījumi]-[Bluetooth], lai to ieslēgtu. Jūsu ierīce meklēs un parādīs apkārtne pieejamās Bluetooth ierīces.

2. Izvēlieties Meklēt iekārtas. Uzstādiat Bluetooth nosacījumus arī no šejienes.

3. Sarakstā uzspiediet uz otras iekārtas ID, lai tās savienotu. Ja tiek jautāta parole, ievadiet pareizo paroli, kas parādās uz abām ierīcēm.

### VESELĪBAS UN DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

#### SAR atbilstība

Jūsu telefons ir izstrādāts, lai nepārsniegtu starptautisko vadlīniju ieteiktos radioviļņu emisijas ierobežojumus.

SAR (specifiskais absorbcijas apmērs) ir mērs, kas nosaka radioviļņu daudzumu, kuru ķermenis absorbē telefona lietošanas brīdī. SAR vērtība ir aprēķināta, ņemot vērā augstāko RF līmeni, kas tika novērots laboratorijas testu laikā.

Telefona SAR vērtība var būt atkarīga no tādiem faktoriem kā attālums līdz tīkla tornim, aksesuāru izmantojums un citiem. Augstākā iekārtas SAR vērtība uz galvu un ķermeni ir 0.630W/kg un 1.445W/kg, kas attiecināts vidēji uz 10 g cilvēka aužu.

#### SAR ieteikumi

Izmantojiet bezvadu brīvroku sistēmu (austiņas, klausuli) ar vāju Bluetooth starojumu. Pārliecinieties, ka telefonam ir zems SAR. Lūdzu, runājiet īsti un pēc iespējas vairāk izmantojiet SMS. Tas īpaši attiecas uz bērniem, jauniešiem un grūtniecēm. Vēlams telefonu izmantot tad, kad tam ir laba signāla kvalitāte. Cilvēkiem, kuriem ir aktīvi medicīnas implantī, nepieciešams telefonu turēt vismaz 15 cm attālumā no implanta. Vienmēr uzturiet vismaz 15 mm attālumu no iekārtas.

#### Drošības informācija

Neizjaukt, neatvērt, nespīst, neliekt, nedeformēt, nepārdurt un nesasmalcināt. Nemēģiniet veikt izmaiņas ierīces konstrukcijā vai pārmontēt to, ievietot tajā svešķermeņus, pakļaut to ūdens vai cita šķidrums iedarbībai vai iegremdēt tajā, sargājiet to no uguns, sprādzieniem un citiem riskiem. Izjaucot ierīci, var gūt savainojumus. Ja ierīce ir bojāta, tai rodas darbības traucējumi vai tā nonāk saskarē ar šķidrumu, vērsieties Just5 servisa centrā vai pie pilnvarota servisa pārstāvja. Bateriju drīkst nomainīt tikai pilnvaroti servisa pārstāvji. Lādētājs un adapteris ir paredzēts tikai lietošanai iekšējā telpā. Neļaujiet bērniem lietot tālruni bez uzraudzības. Tālruna konstrukcijā ir mazas detaļas, ko var norīt vai kas var izraisīt strāvas triecienu.

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

FREEDOM C105|QUAD CORE 1.25GHz|ANDROID™ 7.0

**Telefona izmērs:** 143x71.7x9.3 mm  
**Telefona svārs ar bateriju:** 133 g  
**SIM:** 2 Micro-SIM, Dual Standby  
**4G tīkls:** LTE 1/3/7/20  
**3G tīkls:** WCDMA 900/2100 MHz  
**2G tīkls:** GSM 900/1800 MHz  
**Chipset Platform:** MT6737, 64-bit, Cortex-A53  
**CPU:** Quad Core 1.25GHz  
**GPU:** Mali-T720 MP1, 650MHz  
**Operētājsistēma:** Android 7.0 Nougat  
**Ekrāns:** 5" IPS HD 720x1280 px, 2.5D Crystal  
**Skārienjūtīgs panelis:** 2 touch, kapacitīvs  
**Kameras:** 8MP AF (aizmugurējā) + 5MP FF(priekšējā)  
**Video:** 720p@30fps  
**Atbalsta:** GPRS, WCDMA, LTE, GPS, FM  
**WLAN:** Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot  
**Bluetooth:** v4.0, A2DP, EDR, LE  
**Sensori:** Paātrinājuma, tuvuma, gaismas  
**Iekšējā atmiņa:** 1GB RAM + 8GB ROM  
**Atmiņas karte:** microSD/MicroSDHC, līdz 64GB  
**Baterija:** Li-ion 2000mAh  
**Gaidīšanas režīms:** 2G/3G/4G līdz 250 st  
**Sarunas režīms:** 2G līdz 10 st  
**A/C adapteris:** 5V 1A  
**Brīvroku austiņas:** 3.5 mm  
**Micro-USB:** MicroUSB v2.0

